

Ágyneműtartós heverő összeszerelési útmutató

- 1.A fejeveget és a két oldalt összeillesztjük, úgy, hogy a rácstartó lécz az oldalon befelé nézzen. (1)
- 2.Ezután ráemeljük a fenéklemezt az eddig összeállított ágy keret alján futó lécekre. (2b)
- 3.Ezután a lábvéget illesztjük az oldalakhoz és a vasalattal összerakjuk. Gondoskodni kell róla, hogy az oldalak alja a talpig leérjen. (3)
- 4.Állítsuk be derékszögbe az így kialakult ágy keretet. Mérőszalag segítségével az átlókat mérjük, amiknek közel azonosnak kell lennie. (4)
- 5.Miután összeállt az ágykeret a fenéklemezt két hosszanti oldalán az erre kialakított és csomagolt hosszú lécekkel 3-3db csavar segítségével rögzítjük a farosttartó lécekhez.
- 2.A lábvégre és a fejevre rászerezzük a gázrugós ágyvasalatot 2 - 2 db 8 x 30-as állványcsavarral. (6a).
Arra az oldalra szereljük, amelyik irányba kell nyílnia a nyílókeretnek!
- 7.A gázrugós ágyneműtartó vasalatra rácsúsztatjuk a nyílókeretet az ágyráccsal (7b), majd a 2db 4x20-as facsavarral rögzítjük a nyílókeretet a fogadó sínen keresztül a vasalathoz.



Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta s bízunk abban, hogy kellemes pihenést nyújt majd Önnek!