



Normál heverő összeszerelési útmutató

1.A fejtálcát és az egyik oldalt összeillesztjük , úgyhogy a rácstartó lécz az oldalon befelé nézzen.

2.A fejtálcával összerakott oldal másik végét a lábvég megfelelő oldalán lévő vasalattal összerakjuk. A másik oldalt a fejtálcával összeépítjük, majd a lábvégnél is elvégezzük ezt a műveletet. Ehhez a művelethez 2 fő szükséges. Gondoskodni kell róla, hogy az oldalak alja a talpig leérjen.

3.Állítsuk be derékszögbe az így kialakult ágy keretet. Mérőszalag segítségével az átlókat mérjük, amiknek közel azonosnak kell lennie.

4.Tegyük be az ágyrácst és igazítsuk középre a rácst a rácstartó léchez képest. A csomagban található 12db csavarral rögzítjük az ágyrácst a rácstartó léchez.

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta s bízunk abban, hogy kellemes pihenést nyújt majd Önnek!